グランボア輪行手順　~ER 輪行 ハンドル右倒し編~



Remove pedals and fenders

ペダルと泥除けを外す。



1. ペダルを外す



摘みをひいて、



抜く。

~ 用意するもの ~

輪行袋　オーストリッチ ロード３２０
グランボア フレーム巻「縦長タイプ」　１枚
ベルト　１本
リアエンド金具　１個
アーレンキー　ER ボルト用 (5mm)、ステー用 (4mm)
ウエス　１枚

2. ブレーキワイヤーの処理



アーチワイヤーを外す。



レバーのブレーキワイヤーを抜く。
（抜く必要のないものもあります。）



3. 前の泥除けを外す



左右のステー



クラウン後の ER ボルト



キャリア部の ER ボルト

計４ヵ所の固定を緩め、後ろに引く。

Remove the wheels

ホィールを外す。





後ろに引くだけで、
丸ごと外せるよ！

4. 後の泥除けを外す



左右のステー



上ブリッジ部の
ER ボルト



３ヶ所緩めたら、
軽く上から押さえる。

5. 前後のホィールを外す



クィックレバーを開いて、
前輪を外す。



ディレーラーを後ろに下げ、
後輪を外す。

チェーンはチェーンフックに掛けておく。



エンド金具をサドルと平行に入れる。

Put them into a RINKO bag

輪行袋に入れる。



6. 後のホィールと前後の泥除けを合わせておく。



金物の位置に注意して、
前後の泥除けを重ねる。



傷がつかないよう、
ウェスを挟む。



ここで登場！
縦長タイプのフレーム巻。

フレームとの緩衝材にもなる優れもの！



7. 袋へ詰め、上部のみ紐で固定する



POINT!

泥除けとセットのホィールをフレームの**左側**のポケット
ハンドルは前のホィールを挟みながらフレームの**右側**に倒す

☆ただし、ハンドルが左にしか倒せない場合は、泥除けは前後のホィールに振り分けた方が良い場合があります。

ベルトは上部のみ。



(番外) 肩紐の掛け方



肩紐はまずは BB に紐を掛け、
袋の穴に紐先を通す。





最後にヘッドチューブと
結ぶ。