

GRANDBOIS ER MODEL

# How to RINKO

輪行手順

Easy RINKO

&

Removing front fork RINKO



# グランボア輪行手順 ~フォーク抜輪行~



~Remove the following parts~  
pedals, handle, rear fender,  
rear wheel and front fork  
ペダル、ハンドル、泥除け  
後のホイール、フロントフォークを  
取り外す。

Combine and tie up them together  
組み合わせて縛る。

Put it into a RINKO bag  
輪行袋に入れる。

## 1. ペダルを外す



摘みをひいて、 抜く。

~用意するもの~

- 輪行袋 オーストリッチ R420
- グランボア フレーム巻「縦長タイプ」 1枚
- グランボア フレーム巻「横長タイプ」 2枚
- ベルト 3本
- リアエンド金具 1個
- アーレンキー ステム用(6mm)、ER ボルト用(5mm)、ステー用(4mm)
- ヘッド小物用 カニ目スパナ

## 2. ハンドルステムを外す



アーチワイヤーを外し、ブレーキワイヤーを抜く。 ステムを緩めて、ハンドルと一緒に抜く。



## 3. 後の泥除けを外す



左右のステー 上ブリッジ部 ER ボルト 3ヶ所緩めたら、軽く上から押さえる。

後ろに引くだけで、丸ごと外せるよ!

はずした小物は、フォークに戻しておくで無くさない!

## 4. フロントフォークを抜く



ヘッド小物を緩める。 上3点を外して、 フォークを抜く。

## 5. 後のホイールを外す



クイックリリースを開く。 ディレーラーを後ろに下げ、後輪を外す。



- チェーンはチェーンフックに掛けておく。
- エンド金具はサドルと平行に付ける。
- サドルカバー、フレーム巻きを付ける。

## 6. ホイールと泥除けをまとめておく



ここで登場!「縦長タイプ」 クルクルクル。 暴れん坊のステーはスポークやカセットに掛けておく。

仮留めは上から

ホイールをなるべく平行にすると傷も付きにくく、安定する。

## 7. ばらしたパーツを、組み合わせてシッカリ縛る



まずはここ!  
フォークとフレームの位置関係が重要。



ハンドルは引っ掛けて収納する。

本締めは下から

# グランボア輪行手順

## ~ER 輪行 ハンドル右倒し編~



Remove pedals and fenders  
ペダルと泥除けを外す。



### 1. ペダルを外す



摘みをひいて、抜く。

~用意するもの~

- 輪行袋 オーストリッチロード320
- グランボア フレーム巻「縦長タイプ」 1枚
- ベルト 1本
- リアエンド金具 1個
- アーレンキー ER ボルト用(5mm)、ステー用(4mm)
- ウエス 1枚

### 2. ブレーキワイヤーの処理



アーチワイヤーを外す。 レバーのブレーキワイヤーを抜く。  
(抜く必要のないものもあります。)

### 3. 前の泥除けを外す



左右のステー クラウン後のERボルト キャリア部のERボルト



計4カ所の固定を緩め、後ろに引く。

Remove the wheels  
ホイールを外す。



### 4. 後の泥除けを外す



左右のステー

上ブリッジ部のERボルト

3ヶ所緩めたら、軽く上から押さえる。

後ろに引くだけで、丸ごと外せるよ!

### 5. 前後のホイールを外す



クイックレバーを開いて、ディレーラーを後ろに下げ、前輪を外す。 ディレーラーを後ろに下げ、後輪を外す。

チェーンはチェーンフックに掛けておく。



エンド金具をサドルと平行に入れる。

### 6. 後のホイールと前後の泥除けを合わせておく。



金物の位置に注意して、前後の泥除けを重ねる。

傷がつかないように、ウエスを挟む。

ここで登場! 縦長タイプのフレーム巻。

フレームとの緩衝材にもなる優れもの!



Put them into a RINKO bag  
輪行袋に入れる。



### 7. 袋へ詰め、上部のみ紐で固定する



#### POINT!

泥除けとセットのホイールをフレームの左側のポケット  
ハンドルは前のホイールを挟みながらフレームの右側に倒す

☆ただし、ハンドルが左にしか倒せない場合は、泥除けは前後のホイールに振り分けた方が良いでしょう。

#### (番外) 肩紐の掛け方

ベルトは上部のみ。



肩紐はまずはBBに紐を掛け、最後にヘッドチューブと袋の穴に紐先を通す。 結ぶ。

# グランボア輪行手順 ~デモンターブル輪行~



## 1. 準備

## 2. 分解

## 3. 袋に入れる



チェーンの位置はアウトローウしておく。前後の変速ワイヤーのジョイントを外す。



ブレーキワイヤーをレバーから抜き、アーチワイヤーを外す。



専用工具で2ヶ所のカップリングを緩める。



ハンドルは90度曲げる。



前のホイールを外して、3つのパートに分ける。



前半分はフレーム巻きを巻き、エンド金具をはめる。



中袋に前半分を入れる。



中袋のイラストのとおり収容し、中央のベルトで一氣にまとめる。



~用意するもの~

- 輪行袋 グランボア デモンターブル用
- グランボア フレーム巻「縦長タイプ」 1枚
- グランボア フレーム巻「横長タイプ」 1枚
- アーレンキー ステム用(6mm)
- S&S カップリング 専用工具
- フロント用エンド金具

GRAND BOIS KYOTO

Don't you have any parts left behind?



## Items for RINKO

# 輪行便利アイテム

HOW TO RINKO

## R 輪行袋、工具、その他 RINKO ITEM



@MOMIJI PASS, KYOTO JAPAN

フォーク抜き輪行

オーストリッチ R420  
フレームサイズ 560mm 位までの  
ランドナーにピッタリ  
Wt 735g

ショルダーベルト 1本  
中締めベルト 3本

9,300 円 (税別)

グランボア 中袋なし  
フレームサイズ 620mm まで  
入ります。  
Wt 705g

ショルダーベルト 1本  
中締めベルト 3本

8,000 円 (税別)

ER 輪行

オーストリッチ ロード 320  
ポケット付 Wt 500g

ショルダーベルト  
中締めベルト  
エンド金具(リア用)  
フレームパット(小)各1付

7,500 円 (税別)

オーストリッチ ロード 220  
ポケット付 Wt 320g

ショルダーベルト  
中締めベルト  
エンド金具(リア用)  
フレームパット(小)各1付

6,660 円 (税別)

デモンターブル輪行

グランボア  
デモンターブル用中袋付  
前半分を収納できる専用中袋付き  
Wt 930g



12,000 円 (税別)

## ウェルゴー輪行ペダル グランボアスペシャル

ひと目で左右が分かるようにペダルキャップとクイック機構のツマミの色を合わせました。



両面ペンディング/シマノ SPD と互換  
ツマミの色 右=シルバー/左=赤  
重さ 373g(左右1組)

8,200 円 (税別)

## グランボア フレーム巻き

ネオプレーン素材にパール加工を施した布地はフレーム塗装面をしっかりと保護。ペロクロテープでどこでも固定できます。



縦長タイプ 5 × 47mm  
横長タイプ 24 × 13mm

1,000 円 (税別)

## グランボア カニ目工具

NEW ITEM!



2,000 円 (税別)

## グランボア 輪行スパナ



2,500 円 (税別)

## ジルベルトウ サドルカバー



seamless rubber  
1,400 円 (税別)

## 日東 用心棒



100mm/フロント用  
3,000 円 (税別)